



Ficha Técnica

Tipo de Produto

Desinfetante Clorado.

Descrição

SONARIL DA5 é um desinfetante clorado de uso universal, adequado para a desinfecção de instalações, equipamentos e superfícies laváveis. Trata-se de um produto eficaz num largo espectro de microrganismos, pelo que é recomendado na desinfecção de vários tipos de instalações, nomeadamente em restauração, catering, casas de saúde, clínicas, hospitais, lares e laboratórios.

Benefícios

- Desinfetante de uso universal eficaz num largo espectro de microrganismos (alternativa na desinfecção cruzada, ex. SONARIL LD) adequado para utilização no processo de higienização das instalações e equipamentos na Indústria alimentar, Restauração e Catering;
- Ingrediente ativo até: cloro 5% (ação residual);
- Contém agentes alcalinos que acentuam a ação do produto;
- Contém na sua formulação ingredientes que estabilizam o produto por forma a que não exista uma variação / redução da percentagem da substância ativa (cloro) ou uma alteração da composição percentual da mesma;
- Não contém na sua formulação pigmentos, corantes ou perfumes, por forma a não afetar/diminuir a sua eficácia, assegurando os padrões exigidos em termos de Qualidade e Segurança.

Caraterísticas

- Aspeto: Líquido;
- Cor: Amarelado;
- Odor: Caraterístico, a cloro;
- pH: 13

Doseamento e Utilização

SONARIL DA5 não deve ser utilizada em alumínio, latão e cobre. O produto reage com metais leves e suas ligas.

Antes de se proceder à desinfecção com o SONARIL DA5 recomenda-se que seja efetuada uma pré-lavagem das superfícies (ex. SONARIL LM) de modo a remover todo o tipo de sujidades orgânicas e minerais, que poderão afetar a capacidade desinfetante do cloro.

SONARIL DA5 deve ser utilizado diluído de acordo com as seguintes dosagens mínimas:

- Limpeza e desinfecção geral: 200 mL / 10L de água (corresponde a uma solução a 2% ou 2:100)
- Limpeza e desinfecção de instalações sanitárias: 400 mL/ 10L de água (corresponde a uma solução a 4% ou 4:100)

NOTA: Usar puro em superfícies com manchas difíceis.

Procedimento de utilização:

1. Preparar uma solução de **SONARIL DA5**
2. Aplicar com uma escova (ou pulverizar a superfície).
3. Deixar atuar durante 5 a 10 minutos.
4. Enxaguar as superfícies com água limpa.
5. Deixar secar ao ar ou limpar com papel.

Nota: a dosagem deve ser ajustada em função da sujidade e tipo de superfície.



Ficha Técnica

Manuseamento e Armazenagem

Um guia completo sobre manuseamento e classificação deste produto, é fornecido em separado na Ficha de dados de Segurança.

O Rótulo contém informações sobre o modo de utilização e precauções na utilização de SONARIL DA5.

Armazenar em local não exposto ao sol, na embalagem de origem fechada.

Evitar temperaturas extremas.

Precisão da Informação

Qualquer produto pode ser manuseado em condições de segurança se forem utilizados os procedimentos e equipamentos de proteção adequados. Os dados contidos nesta Ficha Técnica são baseados em informações bibliográficas e no nosso conhecimento do produto, à data desta publicação, não constituindo compromisso expresso ou implícito. A nossa responsabilidade fica limitada ao fornecimento de produtos devidamente controlados e à sua aplicação adequada sob nosso controlo.

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o nosso apoio técnico.