



Ficha Técnica

Tipo de Produto

Desinfetante Alcoólico de Superfícies.

Descrição

SONARIL LD 10 é um produto desinfetante à base de álcool e amónios quaternários, para utilização em desinfecções intercalares durante o processo de produção, nas indústrias de processamento alimentar, bebidas, assim como, todos os locais onde exista risco de proliferação de microrganismos, como por exemplo laboratórios e meio hospitalar.

É adequado para a higienização de todo o tipo de superfícies, equipamentos e materiais. SONARIL LD 10 contém na sua formulação agentes complexantes o que o torna eficaz mesmo em águas duras. A imediata evaporação do álcool torna a operação de higienização rápida.

Benefícios

- Eficaz na redução da população microbiológica (eficaz contra um largo espectro de microrganismos, incluindo bactérias gram positivas e negativas);
- Evapora rapidamente, deixando um baixo teor residual;
- Adequado para aplicação por pulverização;
- Não necessita de enxaguamento;
- Pode ser aplicado de forma igualmente segura em superfícies porosas e não porosas;
- Não transmite odor nem sabor aos alimentos.

Atividade Bactericida

De acordo com os resultados da atividade bactericida em suspensão, realizados em conformidade com a norma UNE - EN 1276 (Chemical Disinfectants Bactericidal Activity Testing), verifica-se que SONARIL LD 10 não diluído e diluído nas concentrações de 50% e 25%, satisfaz os critérios de redução relativamente aos microrganismos inoculados *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, em condições de sujidade, pelo que se conclui que tem atividade bactericida relativamente a estes microrganismos.

Caraterísticas

- Aspeto: Líquido;
- Cor: Incolor;
- Odor: Alcoólico;
- pH: 7.

Doseamento e Utilização

Antes da desinfecção com SONARIL LD 10, lavar a superfície com um detergente adequado para remover a sujidade.

SONARIL LD 10 tem uma vasta gama de aplicação. A diluição a utilizar dependerá do tipo e do nível de sujidade da superfície que se pretende higienizar.

Quando, na operação de higienização, for necessária uma secagem rápida, recomendamos a aplicação do produto puro, por pulverização diretamente na superfície, ou pulverizando SONARIL LD 10 no papel e passando na superfície. Deixar atuar durante 2 minutos.

Para operações de desinfecção intermédias, de rotina, pode ser diluído até 1:1 em água.

SONARIL LD 10 também pode ser usado por imersão.

Deixar atuar 10 minutos. Não necessita de enxaguamento. Deixar secar ou limpar com papel.



Ficha Técnica

Manuseamento e Armazenagem

Um guia completo sobre manuseamento e classificação deste produto, é fornecido em separado na Ficha de dados de Segurança. O Rótulo contém informações sobre o modo de utilização e precauções na utilização de SONARIL LD 10. Armazenar em local não exposto ao sol, na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas.

Precisão da Informação

Qualquer produto pode ser manuseado em condições de segurança se forem utilizados os procedimentos e equipamentos de proteção adequados. Os dados contidos nesta Ficha Técnica são baseados em informações bibliográficas e no nosso conhecimento do produto, à data desta publicação, não constituindo compromisso expreso ou implícito. A nossa responsabilidade fica limitada ao fornecimento de produtos devidamente controlados e à sua aplicação adequada sob nosso controlo.

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o nosso apoio técnico.