



## Ficha Técnica

### Tipo de Produto

Detergente Desinfetante Superfícies com Oxigénio Ativo e Quaternários de Amónio.

### Descrição

SONARIL OXIH é um detergente desinfetantes de superfícies para utilização profissional, especialmente desenvolvido para a realização de tarefas de higienização, quer em cozinhas profissionais e zonas de preparação de alimentos, quer em todas as superfícies duras resistentes à água.

SONARIL OXIH contém na sua formulação peróxido de hidrogénio e quaternários de amónio que proporcionam eficácia na zona de trabalho livre de contaminações microbiológicas.

### Benefícios

SONARIL OXIH possui os seguintes benefícios:

- Eficácia num largo espectro de microorganismos testada em laboratório, verifica-se que o produto satisfaz os critérios de redução relativamente a bactérias, fungos e vírus, em condições de sujidade e sem comprometer, na sua aplicação, a integridade ambiental e de saúde;
- Prontamente Biodegradável: produto de base aquosa, utilizando como ingrediente ativo, peróxido de hidrogénio, que se decompõe em água e oxigénio, não deixando qualquer tipo de resíduos no ambiente, evaporando rapidamente;
- Produto Multiusos: limpeza e desinfecção (devido ao seu pH ácido) de todas as superfícies utilizando um só produto, sem deixar marcas e sem necessidade de enxaguamento;
- Aplicação direta;
- Contribui para o Desenvolvimento Sustentável: limpeza e higienização sem compostos orgânicos voláteis (COV's), solventes, compostos halogenados, nonilfenóis etoxilados, amidas, aldeídos e fenóis.

### Caraterísticas

- Aspeto: Líquido;
- Cor: Incolor;
- Odor: Caraterístico;
- pH: 2.

### Doseamento e Utilização

Utilização em superfícies duras, não porosas: plástico, vinil, cerâmica, porcelana, aço inoxidável em utensílios, paredes, mesas, cadeiras, tinas, pavimentos, equipamentos, etc.

Dosagem aconselhada: Puro

Não misturar com outros produtos. Não utilizar em superfícies sensíveis a produtos ácidos, tais como a pedra mármore.

Métodos de aplicação:

Limpeza e desinfecção em spray:

1. Remover previamente a sujidade difícil.
2. Pulverizar as superfícies a higienizar com SONARIL OXIH.
3. Aguardar um tempo de atuação de cerca de 10 minutos e passar um pano/papel absorvente se for necessário.
4. Não necessita de enxaguamento.
5. Deixar secar ao ar.



## Ficha Técnica

### Manuseamento e Armazenagem

Um guia completo sobre manuseamento e classificação deste produto, é fornecido em separado na Ficha de dados de segurança.

Armazenar em local não exposto ao sol, na embalagem de origem fechada.

Evitar temperaturas extremas.

### Precisão da Informação

Qualquer produto pode ser manuseado em condições de segurança se forem utilizados os procedimentos e equipamentos de proteção adequados. Os dados contidos nesta Ficha Técnica são baseados em informações bibliográficas e no nosso conhecimento do produto, à data desta publicação, não constituindo compromisso expresso ou implícito. A nossa responsabilidade fica limitada ao fornecimento de produtos devidamente controlados e à sua aplicação adequada sob nosso controlo.

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o nosso apoio técnico.